

1. Voor het rijden op een scooter heb je een geldig rijbewijs nodig.
2. Je gaat op de e-scooter zitten en je start de e-scooter door de sleutel in het contactslot te steken en de sleutel rechtsom te draaien. Je ziet de wijzer van de accumeter op het dashboard oplopen en de e-scooter is klaar voor gebruik. LET OP, je hoort dus niets maar de e-scooter gaat rijden bij het draaien aan het rechter handvat (dit is de gashendel).
3. Schrijf voor vertrek de kilometerstand op of maak een foto van de kilometerstand.
4. Maximale belasting van de e-scooter Nova en Novantic mag niet hoger zijn dan 180 kg, bij een Novi niet hoger dan 140 kg.
5. De actieradius is afhankelijk van de belasting, rijstijl en de weersomstandigheden. Met 1 acculading kan je ± 50 tot 60 kilometer rijden. Vertrouw niet op de accumeter maar let op je gereden kilometers, capaciteit kan afwijken van de werkelijke hoeveelheid stroom die nog in de accu zit.
6. Zolang de standaard uit staat kan je niet wegrijden, dus voor het wegrijden de standaard wegklikken. Draai langzaam aan het rechtse handvat (gashendel) totdat je voelt dat de e-scooter gaat rijden. Eenmaal goed in beweging (voldoende snelheid), zet dan pas je voeten op de e-scooter.
7. Bij het linkse handvat zit de richtingaanwijzer, je bedient deze door de schuifschakelaar naar die kant te drukken waarheen je wilt afslaan. Vergeet na het afslaan niet om de richtingaanwijzer uit te zetten door op het middelste knopje te drukken.
8. De bestuurder is verplicht om zich aan de in Nederland geldende verkeersregels te houden.
9. Het is bij wet verboden om onnodig te claxonneren, doe dit dus alleen in een uiterste noodsituatie.
10. Bij een tussenstop of langdurig verlaten van de e-scooter dien je de e-scooter op stuurslot te zetten en met achterkant van de contactsleutel het sluitplaatje voor het contactslot draaien (niet mogelijk bij de Emco Nova R2000) De e-scooter met bijgeleverd klasse-4 slot door het voorwiel aan een onlosmakelijk object vast te zetten. Ben je met meerdere e-scooters onderweg leg dan meerdere e-scooters aan elkaar met bijgeleverd klasse-4 slot door het voorwiel.
11. Het is verboden om je met de e-scooter buiten de officiële begaanbare paden te begeven.
12. Gebruik de e-scooter als een goede huisvader en waarvoor deze ontworpen is.
13. Bij pech kan je bellen met De Bever Verhuur: +31 187 689100 | +31 6 23307827.
Pechhulp op locatie: LET OP! Hier kunnen kosten aan verbonden zijn, behalve wanneer het een technisch mankement is (leeggereden accu of lekke band is geen technisch mankement).
14. Wanneer er Zorgeloos Rijden is afgesloten gelden de daarbij behorende voorwaarden.
15. Bij schade: Neem direct contact op met De Bever Verhuur.
16. Tot slot wensen wij je/jullie een fijne, plezierige en zorgeloze rit toe en geniet van de omgeving.

Zorgeloos rijden: Pechhulpverzekering voor maar € 1,00 per wiel per dag, vraag naar de voorwaarden.

Openingstijden kantoor: april tot oktober van 9:00 tot 12:00 en 13:00 tot 17:30, buiten deze periode raadpleeg onze website. Zondags gesloten.

Inleveren is afhankelijk van de starttijd, de duur van de huurperiode en de uiterlijke inlevertijden.

Alle huurvoorwaarden zijn te vinden op www.debever.com/huurvoorwaarden.